

**Ersatzteile für Fernsehgeräte
aus der Produktion
des VEB Fernsehgerätekombi Staßfurt**

Fernsehgerät „Iris“ 12

Kennzahl St 1

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablenksystem mit Fokussierung	1171.003-01003	2
Kanalwähler, vollständig	1171.001-01017	4
Segmente: K 1	1171.003-01035/1	2, 3, 4, 5, 6
K 2	/2	2, 3, 4, 5, 6
K 3	/3	2, 3, 4, 5, 6
K 4	/4	2, 3, 4, 5, 6
K 5	/5	2, 3, 4, 5, 6
K 6	/6	2, 3, 4, 5, 6
K 7	/7	2, 3, 4, 5, 6
K 8	/8	2, 3, 4, 5, 6
K 9	/9	2, 3, 4, 5, 6
K 10	/10	2, 3, 4, 5, 6
K 11	/11	2, 3, 4, 5, 6
K 12	/12	2, 3, 4, 5, 6
Stator, vollständig	1171.003-01028	2, 3, 5, 6
ZF-Spulenbrett, vollständig	-01029	2, 3, 5, 6
Eingangskreis, vollständig	-01031	2, 3, 5, 6
Antennenanschluß	1171.001-01132	2, 3, 5, 6
Sperrschwingerspule L 24	-01045	2, 3, 4, 5, 6
Zeilentrafo	-01048	
Hochspannungsspule		
Zeilentrafo, vollst., BV 597	1171.003-01023	2, 3, 5, 6
Röhrenfassung, vollständig	1171.001-02110	2, 3, 5, 6
Filter: F 83	1171.001-01097	4
F 84	-01099	4
F 85	-01094	4
F 86	-01102	4
F 87	-01087	4
F 88	-01066	4
F 89	-01112	4
Ausgangstrafo AT 79 BV 586	-01059	2, 3, 4, 5, 6
Bildtrafo AT 83 BV 596	1171.003-01048	2, 3, 5, 6
Impulsüberträger Ü 2 BV 591	-01089	2, 3, 4, 5, 6
Vertikalsperrschwinger Ü 3 BV 587	-01061	2, 3, 4, 5, 6
Netzdrossel ND BV 589	-01073	2, 3, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	2, 3, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 2	1171.001-01130	2, 3, 4, 5, 6
Schwungradkreis, vollständig, L 25	-01078	2, 3, 4, 5, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Linearitätsregler	1171.001-01129	2, 3, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 19	-01114	2, 3, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 4	1171.003-01034	2, 3
Röhrenfassung, geschaltet	1171.001-01109	2, 3, 5, 6
Kabelleitung, vollständig	1171.003-01009	2, 3, 5, 6
Einpol. Ausschalter m. lg. Hebel	Nr. 811	2, 3, 5, 6
Rastfeder, vollständig	1171.001-01029	2, 3, 4, 5, 6
Schaltwalze, genietet	-01027	2, 3, 4, 5, 6
Rotorachse, vollständig	-01031	2, 3, 4, 5, 6
Kontaktleiste, vollständig	-01034	2, 3, 4, 5, 6
Bildröhrenrahmen, vollständig	-01038	2, 3
Druckplatte, vollständig	-01012	2, 3
Feder	-02037	2, 3, 4, 5, 6
Feder	1171.003-02038	2, 3, 4, 5, 6
Drehknopf	-02023	2, 3, 6
Bodenabdeckung	-02032	2, 3, 6
Drehknopf (Bohrung 10 Ø)	1171.001-02147/II	2, 3, 6
Schalterknopf	-02148/I	2, 3, 4, 5, 6
Schalterknopf	-02148/II	2, 3, 4, 5, 6
Fernsehskala	1171.003-02024	2, 3, 5, 6
Abdeckblech, geschweißt	-01069	2, 3, 5, 6
Gehäuse mit Schallwand	-02021	2, 3
Schutzscheibe	-02124	2, 3
Lautsprecherblende	1171.006-02142	2, 3, 4, 5, 6
Rückwand, vollständig	1171.003-01070	2, 3
Bodenabdeckung	1171.001-02131	2, 3, 4, 5, 6

Fernsehgerät „Iris“ 12 A

Kennzahl
St 2

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablenksystem mit Fokussierung	1171.003-01003	1
Kanalwähler, vollständig	-01024	3, 5, 6
Segmente: K 1	-01035/1	1, 3, 4, 5, 6
K 2	/2	1, 3, 4, 5, 6
K 3	/3	1, 3, 4, 5, 6
K 4	/4	1, 3, 4, 5, 6
K 5	/5	1, 3, 4, 5, 6
K 6	/6	1, 3, 4, 5, 6
K 7	/7	1, 3, 4, 5, 6
K 8	/8	1, 3, 4, 5, 6
K 9	/9	1, 3, 4, 5, 6
K 10	/10	1, 3, 4, 5, 6
K 11	/11	1, 3, 4, 5, 6
K 12	/12	1, 3, 4, 5, 6
Stator, vollständig	1171.003-01028	1, 3, 5, 6
ZF-Spulenbrett, vollständig	-01029	1, 3, 5, 6
Eingangskreis, vollständig	-01031	1, 3, 5, 6
Antennenanschluß	1171.001-01132	1, 3, 5, 6
Sperrschwingerspule L 24	-01045	1, 3, 4, 5, 6
Zeilentrafo	-01021	3
Hochspannungsspule	1171.003-01022	3
Zeilentrafospule, vollständig, BV 597	-01023	1, 3, 5, 6
Korrekturspule	-01053	1, 3, 5, 6
Röhrhenfassung, vollständig	1171.001-02110	1, 3, 5, 6
Filter: F 90	1171.003-01011	3, 5, 6
F 91	-01013	3, 5, 6
F 92	-01015	3, 5, 6
F 93	-01017	3, 5, 6
F 94	-01019	3, 5, 6
F 95	-01041	3, 5, 6
F 96	-01038	3, 5, 6
Ausgangstrafo AT 79	1171.001-01059	1, 3, 4, 5, 6
Bildtrafo AT 83 BV 596	1171.003-01048	1, 3, 5, 6
Impulsübertrager Ü 2 BV 591	1171.001-01089	1, 3, 4, 5, 6
Vertikalsperrschwinger Ü 3 BV 587	-01061	1, 3, 4, 5, 6
Netzdrossel ND 4 BV 589	-01073	1, 3, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	1, 3, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 2	-01130	1, 3, 4, 5, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Schwungradkreis, vollständig, L 25	1171.001-01078	1, 3, 4, 5, 6
Linearitätsregler	-01129	1, 3, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 19	-01114	1, 3, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 4	1171.003-01034	1, 3
Röhrenfassung, geschaltet	1171.001-01109	1, 3, 5, 6
Kabelleitung, vollständig	1171.003-01009	1, 3, 5, 6
Einpol. Ausschalter m. lg. Hebel	Nr. 811	1, 3, 5, 6
Rastfeder	1171.001-01029	1, 3, 4, 5, 6
Schaltwalze, genietet	-01027	1, 3, 4, 5, 6
Rotorachse, vollständig	-01031	1, 3, 4, 5, 6
Kontaktleiste, vollständig	-01034	1, 3, 4, 5, 6
Bildrohrrahmen, vollständig	-01038	1, 3
Druckplatte, vollständig	-01012	1, 3
Feder	-02037	1, 3, 4, 5, 6
Feder	-02038	1, 3, 4, 5, 6
Drehknopf	1171.003-02023	1, 3, 6
Bodenabdeckung	-02023	1, 3, 6
Drehknopf (Bohrung 10 Ø)	1171.001-02147/II	1, 3, 6
Schalterknopf	-02148/I	1, 3, 4, 5, 6
Schalterknopf	/II	1, 3, 4, 5, 6
Fernsehskala	1171.003-02024	1, 3, 5, 6
Abdeckblech, geschweißt	-01069	1, 3, 5, 6
Gehäuse mit Schallwand	-02021	1, 3
Schutzscheibe	-02124	1, 3
Lautsprecherblende	1131.006-02142	1, 3, 4, 5, 6
Rückwand, vollständig	1171.003-01070	1, 3
Bodenabdeckung	1171.001-02131	1, 3, 4, 5, 6

Fernsehgerät „Iris“ 12 B

Kennzahl St 3

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablenssystem mit Fokussierung	1171.003-0103	1, 2, 5, 6
Kanalwähler, vollständig	01024	2, 5, 6
Segmente: K 1	-01035/1	1, 2, 4, 5, 6
K 2	/2	1, 2, 4, 5, 6
K 3	/3	1, 2, 4, 5, 6
K 4	/4	1, 2, 4, 5, 6
K 5	/5	1, 2, 4, 5, 6
K 6	/6	1, 2, 4, 5, 6
K 7	/7	1, 2, 4, 5, 6
K 8	/8	1, 2, 4, 5, 6
K 9	/9	1, 2, 4, 5, 6
K 10	/10	1, 2, 4, 5, 6
K 11	/11	1, 2, 4, 5, 6
K 12	/12	1, 2, 4, 5, 6
Stator, vollständig	1171.003-01028	1, 2, 5, 6
ZF-Spulenbrett, vollständig	-01029	1, 2, 5, 6
Eingangskreis, vollständig	-01031	1, 2, 5, 6
Antennenanschluß	1171.001-01132	1, 2, 5, 6
Sperrschwingerspule L 24	1171.001-01045	1, 2, 4, 5, 6
Zeilentrafo	1171.003-01021	2
Hochspannungsspule	-01022	2
Zeilentrafospule, vollständig, BV 597	-01023	1, 2, 5, 6
Korrekturspule	-01053	1, 2, 5, 6
Röhrenfassung, vollständig	1171.001-02110	1, 2, 5, 6
Filter: F 90	1171.003-01011	2, 5, 6
F 91	-01013	2, 5, 6
F 92	-01015	2, 5, 6
F 93	-01017	2, 5, 6
F 94	-01041	2, 5, 6
F 95	-01041	2, 5, 6
F 96	-01038	2, 5, 6
Ausgangstrafo AT 79 BV 586	1171.001-01059	1, 2, 4, 5, 6
Bildtrafo AT 83 BV 596	1171.003-01048	1, 2, 5, 6
Impulsübertrager Ü 2 BV 591	1171.001-01089	1, 2, 4, 5, 6
Vertikalsperrschwinger Ü 3 BV 587	-01061	1, 2, 4, 5, 6
Netzdrossel ND 4 BV 589	-01073	1, 2, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	1, 2, 4, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 2	-01130	1, 2, 4, 5, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Schwungradkreis, vollständig, L 25	1171.001-01078	1, 2, 4, 5, 6
Linearitätsregler	-01129	1, 2, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 19	-01114	1, 2, 4, 5, 6
Spule, vollständig, L 4	1171.003-01034	1, 2
Röhrenfassung, geschaltet	1171.001-01109	1, 2, 5, 6
Kabelleitungen, vollständig	1171.003-01009	1, 2, 5, 6
Einpol. Ausschalter m. lg. Hebel	Nr. 811	1, 2, 5, 6
Rastfeder, vollständig	1171.001-01029	1, 2, 4, 5, 6
Schaltwalze, genietet	-01027	1, 2, 4, 5, 6
Rotorachse, vollständig	-01031	1, 2, 4, 5, 6
Kontaktleiste, vollständig	-01034	1, 2, 4, 5, 6
Bildrohrrahmen, vollständig	-01038	1, 2
Druckplatte, vollständig	-01012	1, 2
Feder	-02037	1, 2, 4, 5, 6
Feder	-02038	1, 2, 4, 5, 6
Drehknopf	1171.003-02023	1, 2, 6
Bodenabdeckung	-02032	1, 2, 6
Drehknopf (Bohrung 10 Ø)	1171.001-02147/II	1, 2, 6
Schalterknopf	-02148/I	1, 2, 4, 5, 6
Schalterknopf	-02148/II	1, 2, 4, 5, 6
Fernsehskala	1171.003-02024	1, 2, 5, 6
Abdeckblech, geschweißt	-01069	1, 2, 5, 6
Gehäuse mit Schailwand	-02021	1, 2
Schutzscheibe	-02124	1, 2
Lautsprecherblende	1131.006-02142	1, 2, 4, 5, 6
Rückwand, vollständig	1171.003-01070	1, 2
Bodenabdeckung	1171.001-02131	1, 2, 4, 5, 6

Fernsehgerät „Iris“ 17

Kennzahl

St 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablenksystem mit Fokussierung	1171.002-01005	—
Kanalwähler, vollständig	1171.001-01017	1
Segmente: K 1	1171.003-01035/1	1, 2, 3, 5, 6
K 2	/2	1, 2, 3, 5, 6
K 3	/3	1, 2, 3, 5, 6
K 4	/4	1, 2, 3, 5, 6
K 5	/5	1, 2, 3, 5, 6
K 6	/6	1, 2, 3, 5, 6
K 7	/7	1, 2, 3, 5, 6
K 8	/8	1, 2, 3, 5, 6
K 9	/9	1, 2, 3, 5, 6
K 10	/10	1, 2, 3, 5, 6
K 11	/11	1, 2, 3, 5, 6
K 12	/12	1, 2, 3, 5, 6
Stator, vollständig	1171.001-01021	
ZF-Spulenbrett, vollständig	1171.001-01024	
Eingangskreis, vollständig	1171.001-01022	
Antennenbrett, geschaltet	1171.001-01115	
Sperrschwingerspule L 24	1171.001-01045	1, 2, 3, 5, 6
Zeilentrafo, vollständig	1171.002-01011	
Hochspannungsspule, vollständig	1171.002-01015	
Zeilentrafospule, vollständig, BV 588	1171.001-01070	
Korrekturspule, vollständig	1171.001-01050	
Röhrenfassung, vollständig	1171.002-02011	
Filter: F 83	1171.001-01097	1
F 84	-01099	1
F 85	-01094	1
F 86	-01112	1
F 87	-01087	1
F 88	-01066	1
F 89	-01112	1
Ausgangstrafo AT 79 BV 586	-01059	1, 2, 3, 5, 6
Bildtrafo AT 80 BS 590	-01076	
Impulsübertrager Ü 2 BV 591	-01089	1, 2, 3, 5, 6
Vertikalsperrschwinger Ü 3 BV 587	-01061	1, 2, 3, 5, 6
Netzdrossel ND 4 BV 589	-01073	1, 2, 3, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	1, 2, 3, 5, 6
Drossel, vollständig, Dr. 2	-01130	1, 2, 3, 5, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Schwungradkreis, vollständig, L 25	1171.001-01078	1, 2, 3, 5, 6
Linearitätsregler	-01129	1, 2, 3, 5, 6
Spule, vollständig, L 19	-01114	1, 2, 3, 5, 6
Rastfeder, vollständig	-01029	1, 2, 3, 5, 6
Schaltwalze, genietet	-01027	1, 2, 3, 5, 6
Rotorachse, vollständig	-01031	1, 2, 3, 5, 6
Kontaktleiste, vollständig	-01034	1, 2, 3, 5, 6
Bildrohrrahmen, vollständig	-01002	5, 6
Druckplatte, vollständig	-01004	5, 6
Feder	-02037	1, 2, 3, 5, 6
Drehknopf	-02149	5
Feder	-2038	1, 2, 3, 5, 6
Drehknopf: Bohrung 6 Ø	-02147/I	5
Bohrung 10 Ø	-2147/II	3, 5, 6
Schalterknopf	-02148/I	1, 2, 3, 5, 6
Schalterknopf	-02148/II	1, 2, 3, 5, 6
Schlüssel	-02161	
Ornamente	-02146	
Gehäuse mit Schallwand	-02001	5
Schutzscheibe	-02008	
Lautsprecherblende	-02146	1, 2, 3, 5, 6
Rückwand, vollständig	1171.002-01016	
Bodenabdeckung	-02131	1, 2, 3, 5, 6

Fernsehgerät „Iris“ 17 A

Kennzahl

St 5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablenksystem mit Fokussierung	1171.004-01003	3, 6
Kanalwähler, vollständig	1171.003-01024	3, 6
Segmente: K 1	1171.003-01035/1	1, 2, 3, 4, 6
K 2	/2	1, 2, 3, 4, 6
K 3	/3	1, 2, 3, 4, 6
K 4	/4	1, 2, 3, 4, 6
K 5	/5	1, 2, 3, 4, 6
K 6	/6	1, 2, 3, 4, 6
K 7	/7	1, 2, 3, 4, 6
K 8	/8	1, 2, 3, 4, 6
K 9	/9	1, 2, 3, 4, 6
K 10	/10	1, 2, 3, 4, 6
K 11	/11	1, 2, 3, 4, 6
K 12	/12	1, 2, 3, 4, 6
Stator, vollständig	1171.003-01028	1, 2, 3, 6
ZF-Spulenbrett, vollständig	-01029	1, 2, 3, 6
Eingangskreis, vollständig	-01031	1, 2, 3, 6
Antennenanschluß, vollständig	1171.001-01132	1, 2, 3, 6
Sperrschwingerspule L 24	-01045	1, 2, 3, 4, 6
Zeilentrafo, vollständig	1171.004-01006	6
Hochspannungsspule, vollständig	-01009	6
Zeilentrafospule, vollständig, BV 597	1171.003-01023	1, 2, 3, 6
Korrekturspule, vollständig	1171.003-01053	1, 2, 3, 6
Röhrenfassung, vollständig	1171.001-02110	1, 2, 3, 6
Filter: F 90	1171.003-01011	2, 3, 6
F 91	-01013	2, 3, 6
F 92	-01015	2, 3, 6
F 93	-01017	2, 3, 6
F 94	-01019	2, 3, 6
F 95	-01041	2, 3, 6
F 96	-01038	2, 3, 6
Ausgangstrafo AT 79 BV 586	1171.001-01059	1, 2, 3, 4, 6
Bildtrafo AT 83 BV 596	1171.003-01048	1, 2, 3, 6
Impulsübertrager Ü 2 BV 591	1171.001-01089	1, 2, 3, 4, 6
Vertikalsperrschwinger Ü 3	-01061	1, 2, 3, 6
Netzdrossel ND 4 BV 589	-01073	1, 2, 3, 4, 6
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	1, 2, 3, 4, 6
Drossel, vollständig, Dr. 2	-01130	1, 2, 3, 4, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Schwungradkreis, vollständig, L 25	1171.001-01078	1, 2, 3, 4, 6
Linearitätsregler	-01129	1, 2, 3, 4, 6
Spule, vollständig, L 19	-01114	1, 2, 3, 4, 6
Röhrenfassung, geschaltet	-01109	1, 2, 3, 6
Kabelleitung, vollständig	1171.003-01009	1, 2, 3, 6
Einpol. Ausschalter m. lg. Hebel	Nr. 811	1, 2, 3, 6
Spule, vollständig, L 4	1171.003-01034	6
Rastfeder, vollständig	1171.001-01029	1, 2, 3, 4, 6
Schaltwalze, genietet	-01027	3, 6
Rotorachse, vollständig	-01031	1, 2, 3, 4, 6
Kontaktleiste, vollständig	-01034	1, 2, 3, 4, 6
Bildrohrrahmen, vollständig	1171.002-01003	4, 6
Druckplatte, vollständig	1171.002-01004	4, 6
Feder	1171.001-02037	1, 2, 3, 4, 6
Feder	-02038	1, 2, 3, 4, 6
Drehknopf	-02149	4
Drehknopf: Bohrung 6 Ø	-02147/I	4
Bohrung 10 Ø	-02147/II	3, 4, 6
Schalterknopf	-02148/I	1, 2, 3, 4, 6
Schalterknopf	-02148/II	1, 2, 3, 4, 6
Fernsehkala	1171.003-02024	1, 2, 3, 6
Abdeckblech, geschweißt	-01069	1, 2, 3, 6
Gehäuse mit Schallwand	1171.002-02001	4
Schutzscheibe	-02003	6
Lautsprecherblende	1131.006-02142	1, 2, 3, 4, 6
Rückwand, vollständig	1171.004-01008	
Bodenabdeckung	1171 -02131	1, 2, 3, 4, 6

Fernsehgerät „Iris“ 17 B

Kennzahl
St 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Ablensystem mit Fokussierung	1171.004-01003	3, 5
Kanalwähler, vollständig	1171.003-01024	3, 5
Segmente: K 1	1171.003-01035/1	1, 2, 3, 4, 5
K 2	/2	1, 2, 3, 4, 5
K 3	/3	1, 2, 3, 4, 5
K 4	/4	1, 2, 3, 4, 5
K 5	/5	1, 2, 3, 4, 5
K 6	/6	1, 2, 3, 4, 5
K 7	/7	1, 2, 3, 4, 5
K 8	/8	1, 2, 3, 4, 5
K 9	/9	1, 2, 3, 4, 5
K 10	/10	1, 2, 3, 4, 5
K 11	/11	1, 2, 3, 4, 5
K 12	/12	1, 2, 3, 4, 5
Stator, vollständig	1171.003-01028	1, 2, 3, 5
ZF-Spulenbrett, vollständig	-01029	1, 2, 3, 5
Eingangskreis, vollständig	-01031	1, 2, 3, 5
Antennenanschluß, vollständig	1171.001-01132	1, 2, 3, 5
Sperrschwingerspule L 24	-01045	1, 2, 3, 5
Zeilentrafo	1171.004-01006	5
Hochspannungsspule, vollständig	-01009	5
Zeilentrafospule, vollständig, BV 597	1171.003-01023	1, 2, 3, 5
Korrekturspule, vollständig	-01053	3, 5
Röhrenfassung, vollständig	1171.001-02110	1, 2, 3, 5
Filter: F 90	1171.003-01011	2, 3, 5
F 91	-01013	2, 3, 5
F 92	-01015	2, 3, 5
F 93	-01017	2, 3, 5
F 94	-01019	2, 3, 5
F 95	-01041	2, 3, 5
F 96	-01038	2, 3, 5
Ausgangstrafo AT 79 BV 586	1171.001-01059	1, 2, 3, 4, 5
Bildtrafo AT 83 BV 596	1171.003-01048	1, 2, 3, 4, 5
Impulsübertrager Ü 2 BV 591	1171.001-01089	1, 2, 3, 4, 5
Vertikalsperrschwinger Ü 3 BV 587	-01061	1, 2, 3, 4, 5
Netzdrossel ND 4 BV 589	-01073	1, 2, 3, 4, 5
Drossel, vollständig, Dr. 1	-01126	1, 2, 3, 4, 5
Drossel, vollständig, Dr. 2	-01130	1, 2, 3, 4, 5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Schwungradkreis, vollständig, L 25	1171.001-01078	1, 2, 3, 4, 5
Linearitätsregler	1171.002-01129	1, 2, 3, 4, 5
Spule, vollständig, L 19	-01114	1, 2, 3, 4, 5
Röhrenfassung, geschaltet	-01109	1, 2, 3, 5
Kabelleitung, vollständig	1171.003-01009	1, 2, 3, 5
Einpol. Ausschalter m. lg. Hebel	Nr. 811	1, 2, 3, 5
Spule, vollständig, L 4	1171.003-01034	5
Rastfeder, vollständig	1171.001-01029	1, 2, 3, 4, 5
Schaltwalze, genietet	-01027	1, 2, 3, 4, 5
Rotorachse, vollständig	-01031	1, 2, 3, 4, 5
Kontaktleiste, vollständig	-01034	1, 2, 3, 4, 5
Bildrohrrahmen, vollständig	1171.002-01003	4, 5
Druckplatte, vollständig	-01004	4, 5
Feder	1171.001-02037	1, 2, 3, 4, 5
Feder	-02038	1, 2, 3, 4, 5
Drehknopf	1171.003-02023	1, 2, 3
Bodenabdeckung	-02032	1, 2, 3
Drehknopf (Bohrung 10 Ø)	1171.001-02147/II	1, 2, 3
Schalterknopf	-02148/I	1, 2, 3, 4, 5
Schalterknopf	/II	1, 2, 3, 4, 5
Fernsehskala	1171.003-02024	1, 2, 3, 5
Abdeckblech, geschweißt	1171.003-01069	1, 2, 3, 5
Gehäuse mit Schallwand	1171.004-02004	
Schutzscheibe	1171.002-02003	5
Lautsprecherblende	1131.006-02142	1, 2, 3, 5
Rückwand, vollständig	1171.004-02005	
Bodenabdeckung	1171.001-02131	1, 2, 3, 4, 5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	8, 9, 10, 11 - 19
Spannbolzen N-Sp 7	1171.007-02170	8, 9, 10, 11 - 19
Spannbänder, gen., Ausf. I	1171.007-01005/I	
Spannbänder, gen., Ausf. II	1171.007-01005/II	
Abdeckrahmen für die Seite	1175.001-01001	
Antennenbrett, genietet	1171.009-01006	
Ablenkeinheit, vollständig	1195.001-0001	8, 9, 10
Bildausgangstrafo	1171.013-01004	8, 10, 11 - 19
Impulstrafo	1171.007-01041	8, 9, 10
Tonausgangstrafo	1171.007-01029	8, 9, 10
Vertikalsperrschwinger	1171.007-01036	8, 9, 10, 11 - 19
Zeilentrafo	1195.301-00001	8, 9
Tonausgangstrafo	1171.001-01019	8, 9, 10
Bildausgangstrafo	1171.011-01012	8, 9, 10
Einfassung	1171.009-02002	
Fassung, mont., für Zeilentrafo	1191.301-01004	8, 9, 10, 11 - 19
Röhrenfassung mit Abdeckung	64082	
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	8, 9, 10, 11 - 19
Steckerfassung, 6polig	1171.007-01114	8, 9, 10, 11 - 19
Stecker, 2polig	1171.007-02043	8, 9, 10
Stecker, 6polig	1171.007-02042	8, 9, 10
Rückwand	1171.009-01004	
Drossel Dr I	1171.001-01130	8
Spule, vollständig, 119		8, 9, 10
Spule, vollständig, 115, für Korrektur	1171.007-01076	8, 9, 10
Schwungkreisspule	1171.007-01039	8, 9, 10, 11 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	8, 9, 10, 11 - 19
Hochspannungsspule	1195.301-00001	8, 9, 10, 11 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01024	8, 9
Grundwickel	1195.301-00001-3	8, 9, 10, 11 - 19
Schaltdrossel	1171.010-01023	
Drucktaste, vollständig	1171.009-01090	
DF-NF-Platte, vollständig		
ZF-Platte, vollständig	1171.009-01021	
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	8, 9, 10
AS-Platte, vollständig	1171.007-01038	
DF-NF-Leiterplatte	1171.009-01052	
Antriebsrad für Kanalwähler		8, 9, 10, 11 - 19

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Achse, umpreßt, für Kanalwähler	1195.004-02036	8
Nocken für Kanalwähler, mit Gewinde	1195.004-01024	8, 9, 10, 11 - 19
Gewindestück zur Nocke	1195.004-02061	8, 9, 10, 11 - 19
Kanalwähler, vollständig	1195.004-00001	7, 8, 10
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	8, 9, 10, 11 - 19
Filter: F 107 A	1171.009-01019	19
F 106 A	-01018	19
F 105 A	-01016	19
F 103 A	1171.007-01061	8, 9, 10
F 102 A	1171.007-01058	8, 9, 10, 11 - 19
F 101	1171.007-01056	8, 9, 10
F 104	1171.007-01062	8, 9, 10, 11 - 19
F 201 A	1171.009-01025	19
F 203	1171.007-01050	8, 9, 11 - 19
Lautsprecherblende	1171.007-02007	8
Bodenabdeckung	1171.007-02008	
Gehäuse für Tischgerät	1171.007-02001	
Bildschuttscheibe	26294	
Skala	1171.009-02001	
Unterlage für Skala	1171.008-02015	
Abdeckrahmen, vollständig (Bildrahmen)	1171.009-01026	
Abdeckblende für die Seiten	1171.007-02060	8
Skalenscheibe	26275	8, 9, 10
Blindkopf für Skala	26653	8
Schalter, vollständig	1171.007-01107	8
Drehknöpfe: N-C 3 d	1171.007-02012/B	8
N-C 3 c	1171.007-02059/B II	8
N-C 3 b	1171.007-02059/B I	8

Fernsehgerät „Standard“ TG 55

Kennzahl
St 8

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7, 9, 10, 11 - 19
Spannbolzen	-02170	7, 9, 10, 11 - 19
Magisches Band, vollständig	-01012	9, 10
Antennenbrett, genietet, NA 24	-01033	9
Spannbänder: Ausführung I (links)	1171.008-01010	
Ausführung II (rechts)	-01010	
UKW-Teile		
Antriebsrad (Kunststoff)		7, 9, 10
Ablenkeinheit	1195.001-00001	7, 9, 10
Bildausgangstrafo	1171.007-01034	7, 10
Impulstrafo, vollständig	-01041	7, 9, 10
Tonausgangstrafo	-01029	7, 9, 10
Vertikalsperrschwinger	-01036	7, 9, 10
Zeilentrafo	1195.301-00001	7, 9
Tonausgangstrafo	1171.011-01019	7, 9, 10
Bildausgangstrafo	-01012	7, 9, 10
Steckerfassung, vollständig, 2polig	1171.007-01113	7, 9, 10
Steckerfassung, vollständig, 6polig	-01114	7, 9, 10
Stecker, 2polig	-02043	7, 9, 10
Stecker, 6polig	-02042	7, 9, 10
Einfassung (Tastenzierleiste)	-02040	
Rückwand	1171.008-01005	
Drossel Dr. I	1171.001-01130	7
Spule, vollständig, 119		7, 9, 10
Spule, vollständig, 115 (Korrektur)	-01076	7, 9, 10
Schwingkreisspule, vollständig	-01039	7, 9, 10
Linearitätsspule	1195.301-01002	7, 9, 10
Hochspannungsspule	1195.301-00001	7, 9, 10
Netzdrossel, vollständig, DL 2	1171.007-01024	7, 9
Grundwickel	1195.301-00001-	
	30003	7, 9, 10
Drucktaste ND 5	1191.001-01039	
Drucktaste, vollständig, ND 2, 5teilig		
Abdeckblende NA 20 f. d. Seiten	1171.007-02060	7
DF-NF-Platte, vollständig, NL 9	-01044	10
ZF-Platte, vollständig, NL 12	-01055	10
VK-Platte, vollständig, NL 11	-01070	7, 9, 10
ZF-Leiterplatte NL 97	1171.009-01058	10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
AS-Leiterplatte, vollst., NL 96	1171.009-01050	10
Achse, umpreßt, für Kanalwähler	1195.004-02036	7
Kanalwähler, vollständig	-00001	7, 9, 10
Filter: F 103 A	1171.007-01061	7, 9, 10
F 102 A	-01058	7, 9, 10, 11 - 19
F 101	-01056	7, 9, 10
F 104	-01062	7, 9, 10, 11 - 19
F 105	-01063	9, 10
F 106	-01065	9, 10
F 107	-01067	9, 10
F 201	-01045	
F 202	-01047	9, 10
F 203	-01050	7, 9, 11 - 19
F 801	-01014	
F 801 A	1171.011-01039	9, 10, 11 - 18
Lautsprecherblende NL 35	1171.007-02007	7
Bodenabdeckung	1171.008-02005	
Gehäuse	-02001	
Bildschuttscheibe	-02003	
Skala für Musikschrank	-02008/II	
Skalen 26489	-02008	
Abdeckrahmen (Bildrahmen)	-01008	
Fassung, montiert, NF 12	1195.301-01004	7, 9, 10
Blindkopf für Skala		7
Schalter, vollständig, N Sch 22	1171.007-01007	7
Drehknöpfe: NC 3 d	1171.007-02012/B	7
NC 3 c	-02059/B II	7
NC 3 b	-02059/B I	7

Fernsehgerät „Standard“ TG 59**Kennzahl
St 9**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7, 8, 10, 11 – 19
Spannbolzen	-02170	7, 8, 10, 11 – 19
Magisches Band, vollständig	-01012	8, 10
Antennenbrett, genietet, NA 24	-01053	8
Achse, umpreßt	1171.004-62069	
Tragwinkel	1195.004-02038	
Tragwinkel	-02039	
Halteband NH 12	1171.008-01143	
Achse für Kanalwähler	NA 38	
Antriebsrad für Kanalwähler		7, 8, 10
Ablenkeinheit, vollständig	1195.001-00001	7, 8, 10
Impulsübertrager	1171.007-01041	7, 8, 10
Tonausgangstrafo	-01029	7, 8, 10
Vertikalsperrschwinger	-01036	7, 8, 10
Zeilentrafo	1195.301-00001	7, 8
Tonausgangstrafo	1171.011-01029	7, 8, 10
Bildausgangstrafo	-01012	7, 8, 10
Steckerfassung, vollständig, 2polig	1171.007-00113	7, 8, 10
Steckerfassung, vollständig, 6polig	-01114	7, 8, 10
Rückwand	NR 36	
Spule, vollständig, 119	NSP 145	7, 8, 10
Spule, vollständig, 115	NSP 25	7, 8, 10
Stecker für Fassung, 2polig	1171.007-02043	7, 8, 10
Stecker für Fassung, 6polig	-02042	7, 8, 10
Schwingkreisspule, vollständig	-01039	7, 8, 10
Linearitätsspule	1195.301-01002	7, 8, 10
Hochspannungsspule	1195.301-00001	7, 8, 10
Netzdrossel, vollständig, DL 2	1171.007-01024	7, 8
Grundwickel	1195.301-00001- 30003	7, 8, 10
Korrekturspule	1171.011-01083	
Spule, vollständig	N-Sp 66	
Drucktaste	1171.011-01059	10
VK-Platte	1171.007-01070	7, 8, 10
VK-Platte NL 71	1171.011-01043	
ZF-Platte NL 72	-01043	
DF-NF-Platte N-L 75	-01085	
AS-Platte NL 73	-01057	

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Achse, umpreßt, für Kanalwähler	1171.004-62069	
Kanalwähler, vollständig	1195.004-0001	7, 8, 10
Filter: F 103 A	1171.007-01061	7, 10
F 102 A	-01058	7, 8, 10, 11 - 19
F 101	-01056	7, 8, 10
F 104	-01062	7, 8, 10, 11 - 19
F 105	-01063	8, 10
F 106	-01065	8, 10
F 107	-01067	8, 10
F 201	B/N F 28	10
F 202	1171.007-01047	8, 10
F 203	-01050	7, 8, 11 - 19
F 801 A N-F 25		8, 10
Gehäuse TG 59 u. Sibylle 53 - A TG 104		10
Bodenabdeckung	1171.011-02101	
Bildschuttscheibe	-02003	10
Skala	-02056	10
Abdeckrahmen (Bildrahmen)	-01097	10
Blende hinter der Skala	-02062	10
Fassung, montiert	1195.301-01004	7, 8, 10
Drehknopf NM 14	1171.011-02108	10
Schalter, vollständig, N-Sch	-01041	10
Drehknopf N-M 6a	-02040	10

Fernsehgerät „Sibylle I“

Kennzahl
St 10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7, 8, 9, 11 - 19
Spannbolzen	1171.007-02170	7, 8, 9, 11 - 19
Magisches Band, vollständig	1171.007-01012	8, 9
Antriebsrad für Kanalwähler		7, 8, 9
Ritzel für Gewinde		
Schutzfunkenstrecke	N Sch 100	
Ablenkeinheit, vollständig	1195.001-0001	7, 8, 9
Bildausgangstrafo	1171.007-01034	7, 8
Impulstrafo	1171.007-01041	7, 8, 9
Tonausgangstrafo	1171.007-01029	7, 8, 9
Vertikalsperrschwinger	1171.007-01036	7, 8, 9
Zeilentrafo	1101.013-01024/c	11 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01019	7, 8, 9
Bildausgangstrafo	1171.011-01012	7, 8, 9
Steckerfassung, vollständig, 2polig	1171.007-01113	7, 8, 9
Steckerfassung, vollständig, 6polig	1171.007-01114	7, 8, 9
Rückwand	N-R 55	
Spule, vollständig, 119	N-Sp 145	7, 8, 9
Spule, vollständig, 115	1171.007-01076	7, 8, 9
Schwingkreisspule	1171.007-01039	7, 8, 9
Linearitätsspule	1195.301-01002	7, 8, 9
Hochspannungsspule	1195.301-00001	7, 8, 9
Netzdrossel, vollständig	1171.011-01023	
Grundwickel	1195.301-00001-30003	7, 8, 9
Drücktaste	1171.011-01059	9
DF-NF-Platte, vollständig	1171.007-01044	8
ZF Platte, vollständig	1171.007-01055	8
VK Platte	1171.007-01070	7, 8, 9
ZF Leiterplatte	1171.009-01058	8
AS Leiterplatte	1171.009-01050	8
Kanalwähler, A/B 88 A 1	1195.004-10001	
Filter: F 101	1171.007-01056	7, 8, 9
F 102 A	1171.007-01058	7, 8, 9, 11 - 19
F 103 A	1171.007-01061	7, 8, 9
F 104	1171.007-01062	7, 8, 9, 11 - 19
F 105	1171.007-01063	7, 8, 9
F 106	1171.007-01065	8, 9
F 107	1171.007-01067	8, 9

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 201 B	B/N – F 28	9
F 202	1171.007–01047	8, 9
F 801 A	N – F 25	8, 9
Bildschuttscheibe	1171.011–02003	9
Gehäuse	1171.011–02001/I	9
Skala	1171.011–02056	9
Abdeckrahmen/Bildrahmen	1171.011–01097	9
Blende, hinter der Skala	1171.011–02062	9
Fassung, montiert	1195.301–01004	7, 8, 9
Stecker, 2polig	1171.007–02043	7, 8, 9
Stecker, 6polig	1171.007–02042	7, 8, 9
Drehknopf N-M 14	1171.011–02108	9
Schalter, vollständig, D-Sch. 45	1171.011–01041	9
Drehknopf M-M 6a	1171.011–02040	9
Bedienungsknopf, groß	1171.007–02013	
Bedienungsknopf, klein	1171.011–02046	
Tastenkopf	0642.204–12025/a	
Spannband (53 cm)	1171.011–01029	11

Fernsehgerät „Sibylle II“
53 E TG 104 53 E TG 104 R
53 E TG 104 V 53 E TG 104 VR

Kennzahl
St 11

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 10, 12 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 10, 12 - 19
Ablenkeinheit, vollständig	1171.013-01032/A	12 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7 - 8, 10, 12 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	12 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 10, 12 - 19
Zeilentrafo	1171.013-01024/C	12 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	12 - 19
Fassung für Trafo	-01004	7 - 10, 12 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 10, 12 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 10, 12 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 10, 12 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 10, 12 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	12 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	12 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 10, 12 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 10, 12 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 30001	7 - 10, 12 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	12 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 30001	7 - 10, 12 - 19
Drucktaste, verdrahtet	1171.011-01059/B	15, 16, 17, 18
AS-Platte, vollständig	-01057	12 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	12 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	12 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	12 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	12 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	12 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 10, 12 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 10, 12 - 19
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	7 - 10, 12 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	12 - 19
F 102 A	-01058	7 - 10, 12 - 19
F 103 B	-01152	12 - 19
F 104	-01062	7 - 10, 12 - 19
F 105	-01063	12 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 106	1171.007-01065	12 - 18
F 107	-01067	12 - 18
F 201 B	1171.011-01084	12 - 18
F 202	1171.007-01047	12 - 18
F 203	-01050	7 - 10, 12 - 19
F 801 A	1171.011-01039	12 - 18
Abdeckrahmen, vollständig	-01098	15, 16
Drehknopf (Bedienung), groß	1171.013-01034	
Drehknopf (Bedienung), klein	1171.013-01033	
Schalter, vollständig	1171.011-01041	12 - 18
Gehäuse	1171.014-02019	
Bodenplatte X		
Rückwand		
Bildschuttscheibe	1171.014-01029	10
Spannband	1171.011-01029	
Lautsprecherblende	1131.006-02142	
Antennenbrett, genietet	1171.014-01035/A+B	

Fernsehgerät „Marion I“

Kennzahl
St 12

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 11, 13 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 11, 13 - 19
Ablenkeinheit, vollständig	1171.013-01032/A	11, 13 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10, 11, 13 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11, 13 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 11, 13 - 19
Zeilentrafo	1171.013-01024/C	11, 13 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11, 13 - 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 11, 13 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 11, 13 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 11, 13 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 11, 13 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 11, 13 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11, 13 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11, 13 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 11, 13 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 11, 13 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 30001	7 - 11, 13 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11, 13 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 30001	7 - 11, 13 - 19
AS-Platte, vollständig	1171.011-01057	11, 13 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11, 13 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11, 13 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11, 13 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	11, 13 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11, 13 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 11, 13 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 11, 13 - 19
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	7 - 11, 13 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11, 13 - 19
F 102 A	-01058	7 - 11, 13 - 19
F 103 B	-01152	11, 13 - 19
F 104	-01062	7 - 11, 13 - 19
F 105	-01063	11, 13 - 18
F 106	-01065	11, 13 - 18
F 107	-01067	11, 13 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 201 B	1171.007-01084	11, 13 - 18
F 202	1171.007-01047	11, 13 - 18
F 203	-01050	7 - 11, 13 - 19
F 801 A	1171.011-01039	11, 13 - 18
Abdeckrahmen, vollständig	1171.013-01040/l	
Drehknopf, groß	1171.013-01034	13
Drehknopf, klein	1171.013-01033	13
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11, 13, 18
Gehäuse	1171.013-02001	13
Bodenplatte X		
Rückwand	1171.013-01025	
Bildschuttscheibe	1171.013-02035	

Fernsehgerät „Donja“

Kennzahl St 13

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 12, 14 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 12, 14 - 19
Ablenkeinheit, vollständig	1171.013-01031/A	11, 12, 14 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10, 11, 12, 14-19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11, 12, 14 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 12, 14 - 19
Zeilentrafo	1171.013-012024/C	11, 12, 14 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11, 12, 14 - 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 12, 14 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 12, 14 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 12, 14 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 12, 14 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 12, 14 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11, 12, 14 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11, 12, 14 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 12, 14 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 12, 14 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 30001	7 - 12, 14 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11, 12, 14 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 30001	7 - 12, 14 - 19
AS-Platte, vollständig	1171.011-01057	11, 12, 14 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11, 12, 14 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11, 12, 14 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11, 12, 14 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	11, 12, 14 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11, 12, 14 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 12, 14 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 12, 14 - 19
Schraubkern für Filter	29326	7 - 12, 14 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11, 12, 14 - 19
F 102 A	-01058	7 - 12, 14 - 19
F 103 B	-01152	11, 12, 14 - 19
F 104	-01062	7 - 12, 14 - 19
F 105	-01063	11, 12, 14 - 18
F 106	-01065	11, 12, 14 - 18
F 107	-01067	11, 12, 14 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: 201 B	1171.011-01084	11, 12, 14 - 18
F 202	1171.007-01047	11, 12, 14 - 18
F 203	-01050	7 - 12, 14 - 19
F 801 A	1171.011-01039	11, 12, 14 - 18
Abdeckrahmen, vollständig	1171.013-01040/II	
Drehknopf, groß	1171.013-01034	12
Drehknopf, klein	1171.013-01033	12
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11, 12, 14 - 18
Gehäuse	1171.013-02001	12
Bodenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Kosmos II“

Kennzahl

St 14

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 13, 15 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 13, 15 - 19
Ablenkeinheit	1171.013-01031/A	11 - 13, 15 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10 - 13, 15 - 19
Impulsüberträger, vollständig	1171.007-01042	11 - 13, 15 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 13, 15 - 19
Zeilentrafo	1171.013-012024/C	11 - 13, 15 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11 - 13, 15 - 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 13, 15 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 13, 15 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 13, 15 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 13, 15 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 13, 15 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11 - 13, 15 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11 - 13, 15 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 13, 15 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 13, 15 - 19
Hochspannungsspule	1195.301-00001-	
	-300001	7 - 13, 15 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11 - 13, 15 - 19
Grundwickel	1195.301-00001-	
	300001	7 - 13, 15 - 19
AS-Platte, vollständig	1171.011-01057	11 - 13, 15 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11 - 13, 15 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11 - 13, 15 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11 - 13, 15 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	11 - 13, 15 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11 - 13, 15 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 13, 15 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 13, 15 - 19
Schraubkern für Filter	29326	7 - 13, 15 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11 - 13, 15 - 19
F 102 A	-01058	7 - 13, 15 - 19
F 103 B	-01152	11 - 13, 15 - 19
F 104	-01062	7 - 13, 15 - 19
F 105	-01063	11 - 13, 15 - 18
F 106	-01065	11 - 13, 15 - 18
F 107	-01067	11 - 13, 15 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 201 B	1171.011-01084	11 - 13, 15 - 18
F 202	1171.007-01047	11 - 13, 15 - 18
F 203	-01050	11 - 13, 15 - 18
F 801 A	1171.011-01039	11 - 13, 15 - 18
Abdeckrahmen, vollständig		
Drehknopf		
Drehknopf		
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11, 13, 15 - 18
Gehäuse		
Bodenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Kosmos III“

Kennzahl

St 15

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 14, 16 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 14, 16 - 19
Ablenkeinheit, vollständig	1171.013-01032/A	11 - 14, 16 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10 - 14, 16 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11 - 14, 16 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 14, 16 - 19
Zeilentrafo	1171.013-01024/C	11 - 14, 16 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11 - 14, 16 - 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 14, 16 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 14, 16 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 14, 16 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 14, 16 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 14, 16 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11 - 14, 16 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11 - 14, 16 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 14, 16 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 14, 16 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 300001	7 - 15, 16 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11 - 14, 16 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 300001	7 - 14, 16 - 19
Drucktaste, verdrahtet	1171.011-01059/B	11 - 14, 16 - 18
AS-Platte, vollständig	-01057	11 - 14, 16 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11 - 14, 16 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11 - 14, 16 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11 - 14, 16 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	11 - 14, 16 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11 - 14, 16 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 14, 16 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 14, 16 - 19
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	7 - 14, 16 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11 - 14, 16 - 19
F 102 A	-01058	7 - 14, 16 - 19
F 103 B	-01152	11 - 14, 16 - 19
F 104	-01062	7 - 14, 16 - 19
F 105	-01063	11 - 14, 16 - 18
F 106	-01065	11 - 14, 16 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 107	1171.007-01067	11 - 14, 16 - 18
F 201 B	1171.011-01084	11 - 14, 16 - 18
F 202	1171.007-01047	11 - 14, 16 - 18
F 203	-01050	7 - 14, 16 - 19
F 801 A	1171.011-01039	11 - 14, 16 - 18
Abdeckrahmen, vollständig	1171.011-01098	11, 16
Drehknopf		
Drehknopf		
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11 - 14, 16 - 18
Gehäuse		
Bödenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Kosmos VI“

Kennzahl
St 16

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	7 - 15, 17 - 19
Spannbolzen	-2170	7 - 15, 17 - 19
Ablenkeinheit, vollständig	1171.013-01032/A	11 - 15, 17 - 19
Bildausgangstrafo	-01003	7, 8, 10 - 15, 17 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11 - 15, 17 - 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 15, 17 - 19
Zeilentrafo	1171.013-01024/C	11 - 15, 17 - 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11 - 15, 17 - 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 15, 17 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 15, 17 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 15, 17 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 15, 17 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 15, 17 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11 - 15, 17 - 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11 - 15, 17 - 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 15, 17 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 15, 17 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 300001	7 - 15, 17 - 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11 - 15, 17 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 300001	7 - 15, 17 - 19
Drucktaste, verdrahtet	1171.011-0059/B	11 - 15, 17 - 18
AS-Platte, vollständig	-01057	11 - 15, 17 - 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11 - 15, 17 - 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11 - 15, 17 - 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11 - 15, 17 - 18
Schalter mit Winkel	-01051	11 - 15, 17 - 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11 - 15, 17 - 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 15, 17 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 15, 17 - 19
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	7 - 15, 17 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11 - 15, 17 - 19
F 102 A	-01058	7 - 15, 17 - 19
F 103 B	-01152	11 - 15, 17 - 19
F 104	-01062	7 - 15, 17 - 19
F 105	-01063	11 - 15, 17 - 18
F 106	-01065	11 - 15, 17 - 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 107	1171.007-01067	11 – 15, 17 – 18
F 201 B	1171.011-01084	11 – 15, 17 – 18
F 202	1171.007-01047	11 – 15, 17 – 18
F 203	-01050	7 – 15, 17 – 19
F 801 A	1171.011-01039	11 – 15, 17 – 18
Abdeckrahmen, vollständig	1171.011-01098	11, 15
Drehknopf		
Drehknopf		
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11 – 15, 17 – 18
Gehäuse		
Bodenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Clarissa I“

Kennzahl
St 17

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannrolle	1171.007-02010	7 - 16, 18 - 19
Spannbolzen	-02170	7 - 16, 18 - 19
Ableitereinheit	1171.013-01031/A	11 - 16, 18 - 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10 - 16, 18 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11 - 16, 18
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 16, 18 - 19
Zeilentrafo	1171.013-012024/C	11 - 16, 18
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11 - 16, 18
Fassung für Trafo	-01004	7 - 16, 18 - 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 16, 18 - 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 16, 18 - 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 16, 18 - 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 16, 18 - 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11 - 16, 18
Spule, vollständig, 119	-01068	11 - 16, 18
Schwingkreisspule	-01039	7 - 16, 18 - 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 16, 18 - 19
Hochspannungsspule	-00001- 300001	7 - 16, 18 - 19
Netzdrössel, vollständig	1171.007-01025	11 - 16, 18 - 19
Grundwickel	1195.301-00001- 300001	7 - 16, 18 - 19
AS-Platte, vollständig	1171.011-01057	11 - 16, 18
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11 - 16, 18
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11 - 16, 18
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11 - 16, 18
Schalter mit Winkel	-01051	11 - 16, 18
Kanalwähler, vollständig	-01117	11 - 16, 18
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 16, 18 - 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 16, 18 - 19
Schraubkern für Filter	29326	7 - 16, 18 - 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11 - 16, 18 - 19
F 102 A	-01058	7 - 16, 18 - 19
F 103 B	-01152	7 - 16, 18 - 19
F 104	-01062	7 - 16, 18 - 19
F 105	-01063	11 - 16, 18
F 106	-01065	11 - 16, 18
F 107	-01067	11 - 16, 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 201 B	1171.011-01084	11 - 16, 18
F 202	1171.007-01047	11 - 16, 18
F 203	-01050	11 - 16, 18
F 801 A	1171.011-01039	11 - 16, 18
Abdeckrahmen		
Drehknopf		
Drehknopf		
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11 - 16, 18
Gehäuse		
Bodenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Clarissa II“

Kennzahl
St 18

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	- 17, 19
Spannbolzen	-02170	7 - 17, 19
Ablenkeinheit	1171.013-01031/A	1 - 17, 19
Bildausgangstrafo	-01004	7, 8, 10, 17 - 19
Impulsübertrager, vollständig	1171.007-01042	11 - 17
Vertikalsperrschwinger	-01036	7 - 17, 19
Zeilentrafo	1171.013-012024/C	11 - 17
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11 - 17
Fassung für Trafo	-01004	7 - 17, 19
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7 - 17, 19
Steckerfassung, 6polig	-01114	7 - 17, 19
Stecker, 2polig	-02043	7 - 17, 19
Stecker, 6polig	-02042	7 - 17, 19
Spule, vollständig, 115	-01143	11 - 17
Spule, vollständig, 119	-01068	11 - 17
Schwingkreisspule	-01039	7 - 17, 19
Linearitätsspule	1195.301-01002	7 - 17, 19
Hochspannungsspule	-00001- 300001	7 - 17, 19
Netzdrossel, vollständig	1171.007-01025	11 - 17, 19
Grundwickel	1195.301-00001- 300001	7 - 17, 19
AS-Platte, vollständig	1171.011-01057	11 - 17
VK-Platte, vollständig	1171.007-01070	11 - 17
ZF-Platte, vollständig	1171.014-01038	11 - 17
DF-NF-Platte, vollständig	1171.011-01085	11 - 17
Schalter mit Winkel	-01051	11 - 17
Kanalwähler, vollständig	-01117	11 - 17
Antriebsrad für Kanalwähler		7 - 17, 19
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7 - 17, 19
Schraubkern für Filter	29326	7 - 17, 19
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11 - 17, 19
F 102 A	-01058	7 - 17, 19
F 103 B	-01152	7 - 17, 19
F 104	-01062	7 - 17, 19
F 105	-01063	11 - 17
F 106	-01065	11 - 17
F 107	-01067	11 - 17

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
F 201 B	1171.011-01084	11 - 17
F 202	1171.007-01047	11 - 17
F 203	-01050	11 - 17
F 801 A	1171.011-01039	11 - 17
Abdeckrahmen		
Drehknopf		
Drehknopf		
Schalter, vollständig	1171.011-01041	11 - 17
Gehäuse		
Bodenplatte		
Rückwand		
Bildschuttscheibe		

Fernsehgerät „Sibylle IV“ 53 G TG 106

Kennzahl
St 19

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Spannöse	1171.007-02010	18
Spannbolzen N-Sp 7	-02170	7-18
Ablenkeinheit	1171.013-01032/A	1-18
Bildausgangstrafo	-01004	7-8, 10-18
Impulsübertrager, vollständig	1171.017-01013	
Vertikalsperrschwinger	1171.007-01036	7-18
Zeilentrafo	1171.017-01019	
Tonausgangstrafo	1171.011-01024	11-18
Fassung für Trafo	1195.301-01004	7-18
Steckerfassung, 2polig	1171.007-01113	7-18
Steckerfassung, 6polig	-01114	7-18
Stecker, 2polig	-02043	7-18
Stecker, 6polig	-02042	7-18
Spule, vollständig, 119	-01111	
Spule, vollständig, 115, für Korrektur	-01149	
Schwingkreisspule	-01039	7-18
Linearitätsspule	1195.301-01002	7-18
Hochspannungsspule	1195.301-00001-	
	300001	7-18
Netzdrossel	1171.007-01025	
Grundwickel	1195.301-00001-	
	300001	7-18
AS-Platte, vollständig	1171.017-01012	
VK-Platte, vollständig	-01014a	
ZF-Platte, vollständig	1171.013-01035	
DF-NF-Platte, vollständig	1171.017-01034	
Kanalwähler, vollständig	1195.004-10001	
Antriebsrad für Kanalwähler		7-18
Nocken für Kanalwähler	1195.004-02061	7-18
Schraubkern für Filter, 8 x 0,75	29326	7-18
Filter: F 101 A	1171.007-01151	11-18
F 102 A	-01058	7-18
F 103 B	-01152	11-18
F 104	-01062	7-18
F 105 A	1171.009-01016	7
F 106 A	-01018	7
F 107 A	-01019	7
F 201 A	-01025	7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: St...
Filter: F 203	1171.007-01050	7, 8, 9, 11 – 18
Abdeckrahmen, vollständig	1171.017-01015	
Spannband, genietet	1171.011-01029	
Bedienungsknopf, klein	1175.008-02018	
Bedienungsknopf, groß	1175.008-01008	
Rückwand		
Bodenplatte		
Bildschuttscheibe		
Abdeckrahmen (Bildrahmen)		