



- Bemerkungen und Hinweise**
1. Endstelle ES 805 - Gehäuse 8721.805 - 01001
  2. Endstelle ES 808 - Gehäuse 8721.805 - 01002
  3. Schutzschalter/Schalt Sch 857
  4. Kommando - Schalt - u. Sprechstelle KS 829 - 1
  5. E - Ültg. - Eingang
  6. Rück - SÜltg. - Ausgang
  7. Lautsprechergruppen
  8. Sicherung S11 im UE 834 muß entfernt werden!
  9. Brückenverbindungen für Betrieb mit 2 Ültg. - Paaren
  10. Netzschutzstecker
  11. Brücken bei Anchluss an WL 1 K 55, WL R 2 K 57, WL 10 K 57 b, WL 20 K 50  
 a) FI 15 a - b  
 b) IS - I 10 I 3 - I 8  
 c) alle SVT "+" an Erde oder bei Bestückung mit PA 892-50 bzw. PA 893-75 I 3 - I 8 - I 10  
 d) SÜLT der ES 805 auf Stellung =)

Belastbarkeit der Widerstände		Außen- beleg GY 102		SZ 600110		LKT		N1, P1	
0,125W	0,5W	1W	4W	17W					

  

YCOT.net									
F	34/78	10.47	4/14						
E	33/77	2.327	6/14	Dargestellt auf					
d	30	21.114	Zo.	Tag	Name	Benennung			
c	26	7.11.78	Österr.	Gez.	12.9.78	Zust.			
b	11	1.12.68	Österr.	Gez.	...				
a	6/68	8.7	Österr.	Gez.	...				
Ausgabe		Änd.-Nr.	Tag	Name					
		VEB		Funkwerk KEMe					
		Endstelle ES 805		8721.805-00001 Üp					
		Erstellt für							